


MODEL : ON-MO-A8

S/N :


newway

newway



**Wireless
Vertical Mouse**

Functions




- | | | |
|-----------------|---------------|-----------------------|
| 1. Left button | 4. DPI button | 7. Mode of connection |
| 2. Scroll wheel | 5. Forward | 8. LED activation |
| 3. Right button | 6. Backward | 9. Light indicator |

Press the DPI button. The DPI options are 1200, 2400, and 3200. The light indicator on the left side of the scroll wheel will flash once for 1200 DPI, twice for 2400 DPI, and three times for 3200 DPI.

Power On/Off


Power On:
Switch to ON position
(white light flashes once).

Power Off:
Switch to OFF position.




operation

WiFi 2.4 GHz




Connect a 2.4 GHz device.
Take the USB receiver from the mouse.
Plug the receiver in the USB port.

Bluetooth 1



Connect the 1st Bluetooth device.
Press the button and select BT1, the white light flashes once.
Hold button more than 3 seconds until the white light flashes quickly.

Bluetooth 2



Connect the 2nd Bluetooth device.
Press the button and select BT2, the white light flashes once. Hold the button for more than 3 seconds until the white light flashes quickly.




Go to the Bluetooth settings on your device and select BT 3.0 Mouse/BT 5.0 Mouse. Follow the onscreen instructions to complete the pairing. The light will turn off once pairing is successful.

Light indicator


Red LED light will flash when power is low.

Blue LED light will be on while charging.

LED light will be off when fully charged.



Fonctions




- | | | |
|--------------------------|---------------|----------------------|
| 1. Bouton gauche | 4. Bouton DPI | 7. Mode de connexion |
| 2. Molette de défilement | 5. Avant | 8. Activation LED |
| 3. Bouton droit | 6. Arrière | 9. Témoin lumineux |

Appuyez sur le bouton DPI. Les options DPI sont 1200, 2400 et 3200. Le témoin lumineux du côté gauche de la molette de défilement clignotera une fois pour 1200 DPI, deux fois pour 2400 DPI et trois fois pour 3200 DPI.

Mise sous tension / hors tension


Mise sous tension :
Basculez sur la position ON
(le voyant blanc clignote une fois).

Mise hors tension :
Basculez sur la position OFF.




opération

WiFi 2.4 GHz




Connectez un dispositif 2,4 GHz.
Prenez le récepteur USB de la souris.
Branchez le récepteur dans le port USB.

Bluetooth 1



Connectez le 1er dispositif Bluetooth.
Appuyez sur le bouton et sélectionnez BT1, le voyant blanc clignote une fois. Maintenez le bouton enfoncé pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce que le voyant blanc clignote rapidement.

Bluetooth 2



Connectez le 2e dispositif Bluetooth.
Appuyez sur le bouton et sélectionnez BT2, le voyant blanc clignote une fois. Maintenez le bouton enfoncé pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce que le voyant blanc clignote rapidement.




Allez dans les paramètres Bluetooth de votre appareil et sélectionnez BT 3.0 Mouse / BT 5.0 Mouse. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le jumelage. La lumière s'éteindra une fois que le jumelage sera réussi.

Témoin lumineux


La LED rouge clignotera en cas de batterie faible.

La LED bleue restera allumée pendant la charge.

La LED s'éteindra lorsque la charge sera complète.



Funktionen



- | | | |
|------------------|--------------|---------------------|
| 1. Linker Knopf | 4. DPI-Knopf | 7. Verbindungsmodus |
| 2. Scrollrad | 5. Vorwärts | 8. LED-Aktivierung |
| 3. Rechter Knopf | 6. Rückwärts | 9. Lichtanzeige |

Drücken Sie die DPI-Taste. Die DPI-Optionen sind 1200, 2400 und 3200. Die Lichtanzeige auf der linken Seite des Scrollrades blinkt einmal für 1200 DPI, zweimal für 2400 DPI und dreimal für 3200 DPI.


Ein-/Ausschalten

Einschalten:

Schalten Sie auf die ON-Position um (weißes Licht blinkt einmal).


Ausschalten:

Schalten Sie auf die OFF-Position um.




Betrieb

WiFi 2.4 GHz




Schließen Sie ein 2,4-GHz-Gerät an. Nehmen Sie den USB-Empfänger von der Maus. Stecken Sie den Empfänger in den USB-Port.

Bluetooth 1



Verbinden Sie das 1. Bluetooth-Gerät. Drücken Sie die Taste und wählen Sie BT1, das weiße Licht blinkt einmal. Halten Sie die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, bis das weiße Licht schnell blinkt.

Bluetooth 2



Verbinden Sie das 2. Bluetooth-Gerät. Drücken Sie die Taste und wählen Sie BT2, das weiße Licht blinkt einmal. Halten Sie die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, bis das weiße Licht schnell blinkt.



Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Gerät und wählen Sie BT 3.0 Mouse/BT 5.0 Mouse. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Kopplung abzuschließen. Das Licht wird erlöschen, sobald die Kopplung erfolgreich ist.

Lichtanzeige

Die rote LED wird blinken, wenn die Batterie schwach ist.


Die blaue LED leuchtet beim Laden.

Die LED erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.



		Rot
		Blau
		Aus

Funciones



- | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|
| 1. Botón izquierdo | 4. Botón DPI | 7. Modo de conexión |
| 2. Rueda de desplazamiento | 5. Adelante | 8. Activación de LED |
| 3. Botón derecho | 6. Atrás | 9. Indicador luminoso |

Presiona el botón DPI. Las opciones de DPI son 1200, 2400 y 3200. El indicador luminoso en el lado izquierdo de la rueda de desplazamiento parpadeará una vez para 1200 DPI, dos veces para 2400 DPI y tres veces para 3200 DPI.


Encendido/Apagado

Encendido:

Coloca el interruptor en la posición ON (la luz blanca parpadea una vez).


Apagado:

Coloca el interruptor en la posición OFF.




Operación

WiFi 2.4 GHz




Conecta un dispositivo de 2.4 GHz.
Toma el receptor USB del ratón.
Conecta el receptor al puerto USB.

Bluetooth 1



Conecta el primer dispositivo Bluetooth.
Presiona el botón y selecciona BT1, la luz blanca parpadea una vez.
Mantén presionado el botón más de 3 segundos hasta que la luz blanca parpadee rápidamente.

Bluetooth 2



Conecta el segundo dispositivo Bluetooth. Presiona el botón y selecciona BT2, la luz blanca parpadea una vez. Mantén presionado el botón más de 3 segundos hasta que la luz blanca parpadee rápidamente.




Ve a la configuración Bluetooth en tu dispositivo y selecciona BT 3.0 Mouse/BT 5.0 Mouse. Sigue las instrucciones en pantalla para completar la vinculación.
La luz se apagará una vez que la vinculación sea exitosa.

Indicador luminoso


La luz roja del LED parpadeará cuando la energía esté baja.

La luz azul del LED estará encendida durante la carga.

La luz del LED estará apagada cuando esté completamente cargada.



Funzioni



- | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1. Pulsante sinistro | 4. Pulsante DPI | 7. Modalità di connessione |
| 2. Rotella di scorrimento | 5. Avanti | 8. Attivazione LED |
| 3. Pulsante destro | 6. Indietro | 9. Indicatore luminoso |

Premere il pulsante DPI. Le opzioni DPI sono 1200, 2400 e 3200. L'indicatore luminoso sul lato sinistro della rotella di scorrimento lampeggerà una volta per 1200 DPI, due volte per 2400 DPI e tre volte per 3200 DPI.


Accensione/Spegnimento

Accensione:

Sposta l'interruttore sulla posizione ON (la luce bianca lampeggia una volta).


Spegnimento:

Sposta l'interruttore sulla posizione OFF.




Operazione

WiFi 2.4 GHz




Collega un dispositivo a 2,4 GHz.
Prendi il ricevitore USB dal mouse.
Inserisci il ricevitore nella porta USB.

Bluetooth 1



Collega il primo dispositivo Bluetooth.
Premi il pulsante e seleziona BT1, la luce bianca lampeggia una volta.
Tieni premuto il pulsante per più di 3 secondi fino a quando la luce bianca lampeggia rapidamente.

Bluetooth 2



Collega il secondo dispositivo Bluetooth.
Premi il pulsante e seleziona BT2, la luce bianca lampeggia una volta.
Tieni premuto il pulsante per più di 3 secondi fino a quando la luce bianca lampeggia rapidamente.




Vai alle impostazioni Bluetooth sul tuo dispositivo e seleziona BT 3.0 Mouse/BT 5.0 Mouse. Segui le istruzioni visualizzate per completare l'abbinamento.
La luce si spegnerà una volta che l'abbinamento avrà successo.

Indicatore luminoso


Il LED rosso lampeggerà quando la batteria è scarica.

Il LED blu sarà acceso durante la ricarica.

Il LED si spegnerà quando è completamente carico.



Functionalities




- | | | |
|----------------|--------------|---------------------|
| 1. Linkerknop | 4. DPI-knop | 7. Verbindingsmodus |
| 2. Scrollwiel | 5. Vooruit | 8. LED-activatie |
| 3. Rechterknop | 6. Achteruit | 9. Lichtindicator |

Druk op de DPI-knop. DPI-opties zijn 1200, 2400 en 3200. De lichtindicator aan de linkerkant van het scrollwiel knippert een keer voor 1200 DPI, twee keer voor 2400 DPI en drie keer voor 3200 DPI.

Aan/Uit


Aan:
Schakel naar de ON-positie
(wit licht knippert een keer).

Uit:
Schakel naar de OFF-positie.




operatie

WiFi 2.4 GHz




Verbind een 2,4 GHz-apparaat.
Neem de USB-ontvanger van de
muis.
Steek de ontvanger in de USB-poort.

Bluetooth 1



Verbind het 1e Bluetooth-apparaat.
Druk op de knop en selecteer BT1, het
witte licht knippert een keer.
Houd de knop langer dan 3 seconden
ingedrukt totdat het witte licht snel
knippert.

Bluetooth 2



Verbind het 2e Bluetooth-apparaat.
Druk op de knop en selecteer BT2, het
witte licht knippert een keer.
Houd de knop langer dan 3 seconden
ingedrukt totdat het witte licht snel
knippert.



Ga naar de Bluetooth-instellingen op
je apparaat en selecteer BT 3.0
Mouse/BT 5.0 Mouse. Volg de instructies
op het scherm om de koppeling te
voltooien. Het licht zal uitgaan zodra
de koppeling succesvol is.

Lichtindicator

Het rode LED-licht knippert wanneer de batterij
bijna leeg is.


Het blauwe LED-licht brandt tijdens het opladen.

Het LED-licht gaat uit wanneer het volledig is
opgeladen.



		Rood
		Blauw
		Uit

Funktioner



- | | | |
|-----------------|--------------|--------------------|
| 1. Vänsterknapp | 4. DPI-knapp | 7. Anslutningsläge |
| 2. Rullhjul | 5. Framåt | 8. LED-aktivering |
| 3. Högerknapp | 6. Bakåt | 9. Ljusindikator |

Tryck på DPI-knappen. DPI-alternativen är 1200, 2400 och 3200. Ljusindikatorn på vänster sida av rullhjulet kommer att blinka en gång för 1200 DPI, två gånger för 2400 DPI och tre gånger för 3200 DPI.


Ström På/Av

Ström På:

Flytta till ON-position (vitt ljus blinkar en gång).


Ström Av:

Flytta till OFF-position.




Drift

WiFi 2,4 GHz




Anslut en 2,4 GHz-enhet.
Ta USB-mottagaren från musen.
Sätt in mottagaren i USB-porten.

Bluetooth 1



Anslut den första Bluetooth-enheten.
Tryck på knappen och välj BT1, det vita
ljuset blinkar en gång.
Håll knappen nedtryckt i mer än 3
sekunder tills det vita ljuset blinkar
snabbt.

Bluetooth 2



Anslut den andra Bluetooth-enheten.
Tryck på knappen och välj BT2, det
vita ljuset blinkar en gång.
Håll knappen nedtryckt i mer än 3
sekunder tills det vita ljuset blinkar
snabbt.



Gå till Bluetooth-inställningarna på din
enhet och välj BT 3.0 Mouse/BT 5.0
Mouse. Följ instruktionerna på
skärmen för att slutföra pareningen.
Lampan släcks när paretringen är
framgångsrik.

Ljusindikator

Det röda LED-ljuset kommer att blinka när batteriet
är lågt.


Det blå LED-ljuset kommer att vara på under
laddning.

LED-lampan kommer att vara avstängd när den är
helt laddad.



		Rött
		Blått
		Avstängd

Funkcje



- | | | |
|---------------------|-----------------|----------------------|
| 1. Lewy przycisk | 4. Przycisk DPI | 7. Tryb połączenia |
| 2. Koło przewijania | 5. Do przodu | 8. Aktywacja LED |
| 3. Prawy przycisk | 6. Do tyłu | 9. Wskaźnik świetlny |

Nacisnij przycisk DPI. Opcje DPI to 1200, 2400 i 3200. Wskaźnik świetlny po lewej stronie koła przewijania będzie migać raz dla 1200 DPI, dwa razy dla 2400 DPI i trzy razy dla 3200 DPI.


Włączanie/Wyłączanie

Włączanie:

Przełącz na pozycję ON (białe światło zaświeci się raz).


Wyłączanie:

Przełącz na pozycję OFF.




Operacja

WiFi 2.4 GHz




Podłącz urządzenie 2,4 GHz.
Weź odbiornik USB z myszy.
Podłącz odbiornik do portu USB.

Bluetooth 1



Podłącz 1. urządzenie Bluetooth.
Nacisnij przycisk i wybierz BT1, białe światło zaświeci się raz.
Przytrzymaj przycisk przez więcej niż 3 sekundy, aż białe światło zacznie migotać szybko.

Bluetooth 2



Podłącz 2. urządzenie Bluetooth.
Nacisnij przycisk i wybierz BT2, białe światło zaświeci się raz.
Przytrzymaj przycisk przez więcej niż 3 sekundy, aż białe światło zacznie migotać szybko.




Przejdź do ustawień Bluetooth na swoim urządzeniu i wybierz BT 3.0 Mouse/BT 5.0 Mouse. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby ukończyć parowanie. Światło zgaśnie po pomyślnym sparowaniu.

Wskaźnik świetlny


Czerwona dioda LED będzie migać, gdy bateria będzie niska.

Niebieska dioda LED będzie świecić podczas ładowania.

Dioda LED będzie wyłączona po pełnym naładowaniu.



Fonksiyonlar




- | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------|
| 1. Sol tuş | 4. DPI tuşu | 7. Bağlantı Modu |
| 2. Kaydırma tekerleği | 5. İleri | 8. LED Aktivasyonu |
| 3. Sağ tuş | 6. Geri | 9. Işıklı Gösterge |

DPI düğmesine basın. DPI seçenekleri 1200, 2400 ve 3200'dir. Kaydırma tekerleğinin sol tarafındaki ışıklı gösterge, 1200 DPI için bir kez, 2400 DPI için iki kez ve 3200 DPI için üç kez yanıp söner.

Güç Açma/Kapatma


Güç Açma:
ON konumuna geçin (beyaz ışık bir kez yanıp söner).

Güç Kapatma:
OFF konumuna geçin.




Operasyon

WiFi 2.4 GHz




Bir 2.4 GHz cihaz bağlayın.
Fareden USB alıcısını alın.
Alıcıyı USB portuna takın.

Bluetooth 1



Birinci Bluetooth cihazını bağlayın.
Düğmeye basın ve BT1'i seçin, beyaz ışık bir kez yanıp söner.
Beyaz ışık hızlı yanıp sönecek şekilde düğmeyi 3 saniyeden daha uzun süre basılı tutun.

Bluetooth 2



İkinci Bluetooth cihazını bağlayın.
Düğmeye basın ve BT2'yi seçin, beyaz ışık bir kez yanıp söner.
Düğmeyi 3 saniyeden daha uzun süre basılı tutunca beyaz ışık hızlı yanıp sönecektir.

Cihazınızın Bluetooth ayarlarına gidin ve BT 3.0 Mouse/BT 5.0 Mouse'u seçin.
Eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
Eşleşme başarılı olduğunda ışık sönecektir.

Gösterge Işığı

Güç düşük olduğunda kırmızı LED ışık yanıp sönecektir.

Şarj olurken mavi LED ışık yanacaktır.

LED ışık tamamen şarj olduğunda sönecektir.

