





Wireless Office pack **RF02**



Manuel utilisateur - Benutzerhandbuch



clavier sans fil



Souris sans fil



Tapis souris



Récepteur Nano
Inclus dans le compartiment à piles
de la souris

SPECIFICATIONS TECHNIQUES



- Compatible Windows XP/VISTA/7/8/10/11
- Distance maximale du récepteur nano USB : 6 - 10 mètres
- Nécessite une pile AAA pour le clavier et une pile AA pour la souris

CLAVIER

- Switch à membrane
- Fonction multimedia via touche FN
- Fonction économie d'énergie automatique en cas d'inactivité après 10 s
- En cas de batterie faible, le témoin LED s'allume en rouge


SOURIS

- Capteur Pixart FCT3065
- Polling rate : 250 Hz
- Bouton DPI (3 profils) : 800 / 1200 / 1600 DPI
- Molette de défilement
- Fonction économie d'énergie automatique en cas d'inactivité après 30 s
- En cas de batterie faible une LED rouge s'allume sous la molette



INSTALLATION CLAVIER / SOURIS

- 1) Enlevez le récepteur nano USB contenu au dos de votre souris
- 2) Connectez le récepteur nano USB sur un port USB disponible de votre ordinateur
- 3) Patientez 5 à 10 secondes, le clavier et la souris s'installent automatiquement
- 4) Installation terminée



UTILISATION CLAVIER

[FN + F1]	Lecteur musique
[FN + F2]	Volume-
[FN + F3]	Volume +
[FN + F4]	Mute
[FN + F5]	Piste précédente
[FN + F6]	Piste suivante
[FN + F7]	Lecture / Pause
[FN + F8]	Stop
[FN + F9]	Navigateur internet
[FN + F10]	Messagerie
[FN + F11]	Explorateur de fichiers
[FN + F12]	Favoris *
[FN + ⌘]	Calculatrice

* Compatible uniquement avec les anciennes versions de Windows ayant le navigateur Internet Explorer d'installé


DÉPANNAGE ET APPAIRAGE

CLAVIER

- 1) Débranchez le récepteur USB de votre ordinateur
- 2) Appuyez simultanément sur les touches « ECHAP » et « A » pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur POWER clignote en rouge
- 3) Branchez le récepteur USB
- 4) L'appairage est terminé

SOURIS

- 1) Débranchez le récepteur USB de votre ordinateur
- 2) Appuyez simultanément sur le « clic droit » et le « clic molette » pendant environ 3 secondes
- 3) Branchez le récepteur USB
- 4) L'appairage est terminé



Kabellose Tastatur



Kabellose Maus



Mauspad



Nano-Empfänger
Im Batteriefach enthalten
Maus

SPEZIFIKATIONEN TECHNIKEN



- Kompatibel mit Windows XP/VISTA/7/8/10/11
- Maximale Entfernung vom Nano-USB-Empfänger: 6 - 10 Meter
- Benötigt eine AAA-Batterie für die Tastatur und eine AA-Batterie für die Maus

TASTATUR

- Membranschalter
- Multimedia-Funktion über FN-Taste
- Automatische Energiesparfunktion bei Inaktivität nach 10 s
- Bei schwacher Batterie leuchtet die LED-Anzeige rot


MAUS

- Pixart FCT3065-Sensor
- Abfragerate: 250 Hz
- DPI-Taste (3 Profile): 800/1200/1600 DPI
- Scrollrad
- Automatische Energiesparfunktion bei Inaktivität nach 30 s
- Bei schwacher Batterie leuchtet eine rote LED unter dem Zifferblatt



TASTATUR-/MAUSINSTALLATION

- 1) Entfernen Sie den Nano-USB-Empfänger auf der Rückseite Ihrer Maus
- 2) Schließen Sie den Nano-USB-Empfänger an einen freien USB-Anschluss Ihres Computers an
- 3) Warten Sie 5 bis 10 Sekunden. Tastatur und Maus werden automatisch installiert
- 4) Installation abgeschlossen



TASTATURNUTZUNG

[FN + F1]	Musikspieler
[FN + F2]	Volumen-
[FN + F3]	Lautstärke +
[FN + F4]	Stumm
[FN + F5]	Vorheriges Lied
[FN + F6]	Nächster Titel
[FN + F7]	Spielpause
[FN + F8]	Stoppen
[FN + F9]	Webbrowser
[FN + F10]	Nachrichten
[FN + F11]	Dateimanager
[FN + F12]	Favoriten *
[FN +	Taschenrechner

* Nur mit älteren Windows-Versionen mit installiertem Internet Explorer-Browser


FEHLERBEHEBUNG UND KOPPLUNG

TASTATUR

- 1) Trennen Sie den USB-Empfänger von Ihrem Computer
- 2) Drücken Sie gleichzeitig etwa 3 Sekunden lang die Tasten „ESC“ und „A“, bis die POWER-Anzeige rot blinkt
- 3) Stecken Sie den USB-Empfänger ein
- 4) Die Kopplung ist abgeschlossen

MAUS

- 1) Trennen Sie den USB-Empfänger von Ihrem Computer
- 2) Drücken Sie etwa 3 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten „Rechtsklick“ und „Radclick“.
- 3) Stecken Sie den USB-Empfänger ein
- 4) Die Kopplung ist abgeschlossen



Besoin d'aide ? Contactez-nous
Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns



www.anewway.eu



support@anewway.eu

MODEL : ON-KM02

S/N :